



Produkt: Magic Power Wipes,

ref. ZVG: 50134-000

Beschreibung:

Magic Power Wipes ist ein modernes, komfortables Reinigungsprodukt für das Entfernen von Graffiti und einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. *Magic Power Wipes* sind circa 72 Multitex fusselfeste und wischfeste Reinigungstücher aus Viskose, getränkt mit einer kraftvollen Reinigungsflüssigkeit. Im handlichen, wiederverschliessbaren Spendereimer. Reinigt ohne Wasser und Seife schnell und gründlich allen anhaftenden Schmutz von Händen und viele Objektoberflächen. Die Reinigungstücher sind ideal für unterwegs z.B. für Kraftfahrer und Monteure. Mit Vitamin E und Aloe Vera.

Anwendungsbereich:

Magic Power Wipes werden neben der Oberflächenreinigung hauptsächlich zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen- und Motorteilen, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik verwendet. Graffiti, Permanent Marker, Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß und alle üblichen Industrieverschmutzungen werden mühelos in einem Arbeitsgang entfernt. Die Flüssigkeit in den Tüchern ist hautverträglich eingestellt.

Gebrauchsanweisung:

Magic Power Wipes aus dem Eimer ziehen und an der Perforation abreißen. Hände durch eine Waschbewegung sauber reiben. Bei Werkzeugen, Bauteilen und glatten Oberflächen die Verschmutzung einfach wegwischen. Bei sehr starken Verschmutzungen ggf. mit einem neuen Tuch wiederholen. Gebrauchte Tücher entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, abhängig von der anhaftenden Verschmutzung, entsorgen. Nach der Reinigung die Hände mit einer Pflegecreme eincremen.

Bemerkung: Farben und Lacke können angelöst werden. Vorsicht bei Anwendung auf frischen, unbeschichteten, lackierten Oberflächen! Geeigneter Kunststoff ist EPDM, Fluorocarbon (Teflon), Polyetherimide, Polyethylene, Polypropylene, Butylrubber, Natural Rubber, Silikone, Styrene / Butadiene, Acetal, Epoxy. Ionomer, Nylon 6.6, Polybutyleneterephthalate, Polyphenylene Sulfide, Ethylene/Propylen Rubber, Kalrez.

Nicht beständig sind Fiberglas, Fluoroelastomer (Viton), cellulosic, Polysulfone, Polyurethane, ABS, Acrylic, Polycarbonate, PVC, Polystyrene, Neopren, Buna, Polysulfide. Vor Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Polycarbonat / Plexiglas und andere Kunststoffe / Elastomeren Teilen, wie angegeben, können stumpf werden.

Produktdaten

Verpackung:	Eimer mit 72 Wet Wipes
Geruch:	alkoholartig
Haltbarkeit/Lagerung:	2 Jahre/ frostfrei, optimal 20°C. Geschlossen aufbewahren.

pH Wert flüssigkeit:	~ 4,5 in Konzentrat
Dichte Flüssigkeit / 20°C:	~ 0,98 Kg/L
Inhalt:	Wasser, Ethanol, Esteröle, Nichtionische Tenside (<5%), parfum (<5%), Konservierungsmittel (<5%), Vitamine E und Aloe Vera

Ingredients:

Aqua, Alcohol, Dimethylglutarate, Dimethylsuccinate, Dimethyladipate, Trideceth-9, Benzyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Parfum, Dipropylene Glycol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Propylene Glycol, Barbados Leaf Extract, Tocopherol, Potassium Sorbate

Hinweis:

Vor Gebrauch und/oder Weiterverkauf des Produktes verweisen wir auf die Angaben in unserem Sicherheitsdatenblatt (gem. 1907/2006/EG, Art. 31).

Die eingesetzten Waschröhstoffe sind gut biologisch abbaubar nach Detergenz Verordnung. Das Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwasser bei und ist schnell demulgierend und beeinflusst die Wirkung von Ölabscheidern damit nicht.

Gefahrhinweis:

Achtung: H319 Verursacht schwere Augenreizung. **Sicherheitshinweise:** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



Version 1–05/2017